

## Você está recebendo um produto de qualidade Móveis Mota

### Manual de limpeza e Conservação

#### ❖ **Lâmina e Laca Fosca e Acetinada**

- 1) Tirar o pó com muito cuidado para que os ciscos não riscuem a pintura ou a madeira.
- 2) Pano úmido com detergente neutro diluído em água, após passar o pano úmido secar com pano macio e seco logo em seguida.
- 3) Passar o pano sempre de cima para baixo e sempre no mesmo sentido (escolher um sentido - vertical ou horizontal) nunca em círculos. Passar o pano úmido e o pano seco sempre no mesmo sentido, quantas vezes forem necessárias para tirar as manchas.
- 4) Sempre passar os panos de forma delicada e sem esfregar para não abrir o brilho.

#### *O que pode usar:*

- Pano ou fralda macia;
- Água com um pouco detergente neutro;

#### *Não pode usar:*

- Esponjas (lado verde);
- Água direto no móvel;
- Lustra móveis ou cera;
- Produtos abrasivos: Álcool, Tinner e Desinfetantes em geral.
- Materiais cortantes: Facas, chave de fenda, produtos com pontas afiadas.

#### ❖ **Lâmina e Laca Brilhante**

Os móveis com acabamento brilhante são muito mais sensíveis que os foscos, por isso o cuidado deve ser redobrado para que ele não risque. Em caso de riscos profundos não se pode fazer retoques na pintura, é necessário pintar o móvel novamente por inteiro.

- 1) Tirar o pó com muito cuidado para que os ciscos não riscuem a pintura ou a madeira.
- 2) Pano úmido com detergente neutro diluído em água, após passar o pano úmido secar com pano macio e seco logo em seguida.
- 3) Passar o pano sempre de cima para baixo e sempre no mesmo sentido (escolher um sentido - vertical ou horizontal) nunca em círculos. Passar o pano úmido e o pano seco sempre no mesmo sentido, quantas vezes forem necessárias para tirar as manchas.
- 4) Sempre passar os panos de forma delicada e sem esfregar para não abrir o brilho.

#### *Pode usar:*

- Pano ou fralda macia;
- Água com um pouco detergente neutro;

*Não pode usar:*

- Esponjas em geral;
- Água direto no móvel;
- Lustra móveis ou cera;
- Produtos abrasivos: Álcool, Tinner e Desinfetantes em geral.
- Materiais cortantes: Facas, chave de fenda, produtos com pontas afiadas.

## ❖ **Madeiras Maciças:**

*O que pode usar:*

- Pano ou fralda macia;
- Água com um pouco detergente neutro;

*Não pode usar:*

- Esponjas (lado verde);
- Água direto no móvel;
- Lustra móveis ou cera;
- Produtos abrasivos: Álcool, Tinner e Desinfetantes em geral.
- Materiais cortantes: Facas, chave de fenda, produtos com pontas afiadas.

## ❖ **MDF Melamínico**

Produto: Água com detergente neutro

Material: Pano limpo e macio

*Pode usar:*

- Pano ou fralda macia;
- Água com detergente neutro;
- Esponjas em geral (lado amarelo);
- Produtos abrasivos: Álcool, Tinner e Desinfetantes em geral. Sempre em poucas quantidades.

*Não pode usar:*

- Água direto no móvel;
- Lustra móveis ou cera;
- Materiais cortantes: Facas, chave de fenda, produtos com pontas afiadas.

## **Assistência Garantida:**

Problemas ocasionados pela fabricação ou: correções, dobradiças, portas de correr engatadas e ferragens em geral.

O que não está coberto pela assistência garantida? Basicamente mau uso, como:

- 1) Pinturas danificadas onde não é possível retoques.
- 2) Contato excessivo com água ou umidade.
- 3) Peso além do limite em portas de abrir e prateleiras suspensas.
- 4) Bater de portas com força excessiva.